



CST/ZE-UPS12/RS

Schemat połączeń



Lp.	Nazwa części:
1	Mostek zerowy
2	Zacisk uziemiający
3	Ochronnik przepięciowy
4	Kontrolka zasilania
5	Wył. różn.-nadpr. B10/30mA
6	Gniazdo sieciowe 230V
7	Wyłącznik nadprądowy B10
8	Zasilacz MeanWell DRC-60A
9	Akumulator 12V 12Ah
10	Bariera CZAK-04