

# CST/ZE-UPS/CMB/SgD - schemat połączeń

## LEGENDA:

- 1 - puszka połączeniowa
- 2 - rozdzielnica
- 3 - kontrolka zasilania
- 4 - wyłącznik różnicowo-nadprądowy
- 5 - gniazdo sieciowe 230 V
- 6 - CMB-03
- 7 - CMB-03/ZE
- 8 - wyłącznik krańcowy

